

取扱説明書

品番: FEW-502S


重要

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
部品購入時に必要になりますので捨てずに保管してください。

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

保冷専用





ご注意とお願い



ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいいない内容(禁止)を表しています。	 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-----------------------	---	---------------------

安全上の注意

警告


保護者の目の届かないところで使用させないでください。
また乳幼児のいたずらには十分に注意してください。

*けがの原因になります。




 禁止

取りはずした部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。


*誤飲して窒息の原因になります。  禁止

熱い飲みものは入れ
ないでください。

*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。また内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、やけどやけがの原因になります。 




乳幼児・小学生のお子様は
ショルダーヒモを首から
かけずに肩からなめ
掛けしてください。


*ショルダーヒモが他のものに引っかかり、けがや窒息の原因になります。  必ずおこなう



ショルダーヒモをかけた状態で運動したり、遊んだりしないでください。

*ショルダーヒモが他のものに引っかかり、けがや窒息の原因になります。  禁止


注意

飲みものの保冷以外に使用しないでください。  禁止

キャップユニットは2つのパッキンを正しく取り付け、確実に閉めてください。

【P.6】

*漏れてものを汚す原因になります。

 必ずおこなう

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

*やけどや変形・変色の原因になります。




 禁止

飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

*腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因になります。 ㊟ 禁止

飲みものの量は図の位置までにしてください。

*入れすぎると、キャップユニットを開めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れて、ものを汚す原因になります。



次のものは絶対に入れないでください。

●ドライアイス・炭酸飲料

*内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因になります。 ㊟ 禁止

●牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

*腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因になります。 ㊟ 禁止



●塩分を多く含んだもの

*本体内部は18-8ステンレスを使用していますが、塩分によりさびる原因になります。 ㊟ 禁止

●お茶の葉・果肉

*すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。 ㊟ 禁止

ショルダーヒモを持って振りまわしたり、強く引っばったりしないでください。

*振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。また強く引っばると、ショルダーヒモが破損する原因になります。 ㊟ 禁止

ロックリングを持って運んだり、振りまわしたりしないでください。

*落としてけがの原因になります。またロックリングの破損の原因になります。 ㊟ 禁止

キャップユニットのフタを開けた状態でフタを持ってまわさないでください。

*変形・破損して、漏れてものを汚す原因になります。 ㊟ 禁止

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。 ㊟ 禁止

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。 ㊟ 禁止

●本体は水中に放置しないでください。

*すきまに水が浸入し、漏れてものを汚したり、さびや保冷不良の原因になったりします。 ㊟ 禁止

本体に飲みものを入れる際は、転倒に注意してください。

*飲みものがこぼれ、ものを汚す原因になります。 ㊟ 必ずおこなう

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてものを汚す原因になります。
また保冷不良やキャップユニットの故障の原因になります。

⊘ 禁止

大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

*変形して、漏れてものを汚す原因になります。

❗ 必ずおこなう

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはお問い合わせ先までご相談ください。)(【P.10】)



⊘ 禁止

使用上のお願い

お出かけ前に、本体を逆さにして漏れないことを確認してください。

*漏れた場合はP.9「こんなときは…」の項目をお確かめください。❗ 必ずおこなう

バッグなどに入れる際は、万一の漏れを防ぐために本体を縦置きにしてください。また製品と貴重品(携帯電話・カメラ等)を一緒に入れないでください。

❗ 必ずおこなう

製品の構造上、湿度が高いとき、キャップユニットに水滴が付く(結露する)ことがありますのでご注意ください。

製品を持ち運ぶ際は、ロックリングを確実にロックしてください。

❗ 必ずおこなう

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。


❗ 必ずおこなう

ご使用方法

ご使用前にP.8「お手入れ方法」を確認の上、キャップユニット・本体内側

① キャップユニットをはずす

キャップユニットを矢印の方向にまわしてはずします。




② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の位置までにしてください。入れすぎると、キャップユニットを閉めたときに、飲みものがあふれ出る原因になります。




本体に少量の冷水を入れ、1分程度予冷すると保冷に効果的です。



③ キャップユニットを閉める


フタを閉めた状態で、キャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

※ロックリングがロックされていることを確認してください。




④ 飲みものを飲む


① 本体を立てた状態で、ロックリングを矢印の方向に動かしてはずします。



② **ボタン下部**を押して、フタを開けます。




③ 飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みます。



⑤ 飲み終わったら

- ① 本体を立てた状態にして、フタを“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めます。
- ② ロックリングを矢印の方向に動かし、確実にロックします。




パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。

キャップユニットは2つのパッキンを正しく取り付け、確実に閉めてください。


① フタパッキンの取り付け方

凸部の先端がフタの天面と平らになるまで確実に押し込みます。



② シールパッキンの取り付け方

図の位置に全周にわたってはめ込みます。取り付け後は、パッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。



ショルダーヒモについて

取りはずす



とめ具を図の向きにして、矢印の方向へ押してはずします。

取り付ける

とめ具をはずすときと逆方向に“カチッ”と音がするまで差し込みます。

長さを調節する

図を参考に長さを調節します。



お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。








- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。


部品名	洗い方	お手入れ方法
キャップユニット	フタ・キャップ本体 <ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✕ 塩素系漂白剤 	きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。 お手入れの後は、2つのパッキンを確実に取り付けてください。【P.6】
	パッキン <ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤 	使用後すぐにフタ・キャップ本体から取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。
本体	内側 <ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤（ポット用洗浄剤） ✕ 塩素系漂白剤 	ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。 酸素系漂白剤またはポット用洗浄剤を使用する際、本体はキャップユニットで密閉しないでください。 ※本体の内圧が上がり、キャップユニットが飛び出すなど危険です。
	外側 <ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ✕ つけ洗い ✕ 漂白剤 	ショルダーヒモを取りはずし、きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。
*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。 ⊖ 禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。また塗装・印刷・シールなどはがれの原因になります。 ⊖ 禁止
- 本体は水中に放置しないでください。
*すきまに水が浸入し、漏れてものを汚したり、さびや保冷不良の原因になったりします。 ⊖ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷などの原因になります。 ⊖ 禁止
- 本体・キャップユニットは塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびや保冷不良などの原因になります。またキャップユニットの故障の原因になります。 ⊖ 禁止
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。
*塗装・印刷・シールなどはがれの原因になります。 ⊖ 禁止

不具合	原因	対処方法
キャップユニットから漏れた	キャップユニットが確実に閉まっていない	キャップユニットは確実に閉めてください。【  P.53】
	フタが確実に閉まっていない	フタは確実に閉め、ロックリングも確実にロックしてください。【  P.53、P.65】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【  P.52】
	パッキンがはずれている・確実に取り付けられていない	2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【  P.61②】
	パッキンが消耗している	別売の交換用部品を用意しております。お買い上げの販売店またはお問い合わせ先までご相談ください。【  P.10】
本体内部が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤またはボット用洗剤を使用してください。【  P.8】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、キャップユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。
保冷が効かない	十分に冷たい飲みものを入れていない	冷たい飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内部を予冷しておくとお効果的です。
	飲みものの量が少ない	氷や飲みものの量を多くすると効果的です。
異臭がする	本体内部やキャップユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤またはボット用洗剤を使用してください。【  P.8】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【  P.8】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。【  P.10】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先にご相談ください。【 P.10】

仕様

部 品 名		材料の種類	耐熱・耐冷温度
本 体	内 側	ステンレス鋼	—
	外 側	ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装)	—
キャップ ユニット	フタ・キャップ本体・ボタン	ポリプロピレン	90度 -20度
	ロックリング	ポリアセタール	90度 -20度
	フタパッキン・シールパッキン	シリコン	140度 -20度

保冷効力：10度以下(6時間)

交換用部品のご案内

品 番	部 品 名	メーカー希望小売価格
FEW-502S	FEWフタパッキン	105円 (本体価格100円)
	FEWシールパッキン	105円 (本体価格100円)
	FEWパッキンセット※	210円 (本体価格200円)
	FEWキャップユニット※※	735円 (本体価格700円)
	FEWショルダーヒモ	315円 (本体価格300円)

◆商品終了等により
同色での用意が
できない場合が
ございますが、
ご了承ください。

※ FEWパッキンセット (フタパッキン・シールパッキン各1個)

※※ FEWキャップユニット (パッキン付き)

上記交換用部品につきましては、お近くのサンリオ商品取扱店におきましても取り寄せができますので、お問い合わせください。なお、お電話にてご注文を承ります時は、別途送料はお客様の負担となりますことをあらかじめご了承ください。

品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一製品に
不具合がございましたら、お買いあげいただきました販売店
または、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

発売元 株式会社サンリオ
商品に関するお問い合わせ先

〒141-8603 東京都品川区大崎1-6-1

03-3779-8148

受付時間：10時～17時(土日 祝日を除く)

<http://www.sanrio.co.jp/>

製造元 サーマス株式会社